

Informazioni generali

La garanzia sui prodotti REDD, in funzione delle richieste sulla resistenza meccanica, sulla resistenza alla corrosione e anche in funzione dei requisiti di sicurezza previsti dalla Legge sulla responsabilità del produttore, è tutelata se si osservano scrupolosamente le direttive riportate di seguito. Le varie linee di prodotti, identificano il campo di applicazione della ferramenta contenuta all'interno del settore.

Tale ferramenta trova impiego su scuri/persiane realizzati in legno, PVC, alluminio e relativi assemblaggi installati con la dovuta professionalità sia direttamente a muro che a telaio. Gli accessori prescelti per l'installazione devono adattarsi sia nelle dimensioni per la resistenza meccanica, che nel tipo di trattamento applicato contro la corrosione in funzione dell'ambiente dove verranno montati.

La scelta del tipo di ferramenta da impiegare per la realizzazione dei sistemi oscuranti è a carico del cliente/costruttore. I nostri prodotti installati su strutture con dimensioni e pesi "eccezionali", con sistemi di apertura/chiusura particolarmente gravosi, non vengono coperti da nessun tipo di garanzia.

La ferramenta in funzione, in ambienti con atmosfera con un grado di aggressività molto elevato, nonché contenente agenti corrosivi, richiedono caratteristiche particolari sia nel materiale, che nei successivi trattamenti anticorrosivi e verniciature.

Queste disposizioni sono un aiuto per il cliente/costruttore affinché possa a priori identificare il tipo di prodotto adatto all'uso che deve farne.

Tutti gli impieghi della nostra ferramenta che si discostano da quelli elencati, tutti i casi eccezionali in cui non vige la regola del buon senso, non corrispondono ad un uso conforme alle disposizioni.

Utilizzo errato

Un utilizzo errato, quindi un applicazione non conforme alla natura dei nostri prodotti e alla loro destinazione d'uso sussiste quando:

- Viene modificata la naturale struttura di nascita del prodotto (piegature, saldature, forzature, verniciature).
- Vengono applicati accessori sottodimensionati per la funzione/supporto che devono eseguire.
- Si ometta di eseguire la pulizia e la normale manutenzione dell'accessoristica (pulire lo sporco, oliare).
- Vengano impiegati componenti non prodotti dalla REDD.
- La pulizia venga eseguita con prodotti abrasivi o a base di solventi.
- Il naturale movimento del componente venga ostacolato da corpi estranei o ostacoli.
- In caso di vento forte le ante non adeguatamente ancorate in posizione aperta, o chiusa sbattano sottoponendo la ferramenta a stress meccanico e/o usura.
- Eventi eccezionali quali tempeste, forti grandinate, ecc. alterino i prodotti nella struttura e nella finitura superficiale.
- Quando pesi aggiuntivi fissi o mobili intervengano a modificare il normale funzionamento della struttura.
- L'installazione non sia eseguita in modo corretto, tralasciando componenti o semplicemente installando in modo inadatto la ferramenta (prestare attenzione all'allineamento dei cardini).
- Per il naturale invecchiamento dei prodotti vengano a intervenire cigolii, leggero sbiancamento della superficie, ossidazione.

Manutenzione del prodotto

I prodotti REDD devono essere regolarmente controllati per verificarne lo stato, l'usura, le condizioni generali ed il funzionamento. Per garantire la durata negli anni, è opportuno seguire alcuni consigli che verranno riportati di seguito, mantenendo quindi la ferramenta in condizione di lavorare al meglio. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite regolarmente, si consiglia almeno una volta all'anno di:

- Lubrificare tutti gli elementi mobili e tutti i punti di chiusura verificandone il funzionamento adeguato.
- Pulire con regolarità le superfici e lo sporco depositato, causa di incrostazioni e successivamente grippaggi, evitando di graffiare o scalfire le superfici.
- Pulire solo con detergenti adatti che non pregiudichino la protezione anticorrosiva della ferramenta.
- Dopo lunghi periodi di "inattività" della ferramenta, rimuovere prima dell'uso eventuali depositi di sporco, (se le parti mobili non scorrono/ruotano, non forzare, ma provvedere alla sostituzione).
- Se il funzionamento non è corretto, far verificare da personale addestrato e competente lo scuro/persiana ed eventualmente intervenire con la sostituzione dei componenti deteriorati.

Fissare sempre il grano di sicurezza



Montare sempre il tappo bandella



Controllare la stabilità di montaggio



Pulire lo sporco con panni non abrasivi



Oliare con regolarità le parti mobili

